






SF4020H4.10B



激光切割机安装说明

- 客户自备地脚板12块，尺寸如图；
- 地脚板用膨胀螺栓固定在水泥地面上；
- 机床水平调好后，将机床的调整地脚与地脚板点焊在一起，以固定机床；
- 原则上要求地脚板下面浇筑500x500x400mm水泥柱，再将地脚板固定在水泥柱上。如客户地面硬度足够，并能够承受大约每平米5吨，可直接将地脚板固定在水泥地面上。
- 电气系统 接地要求：用直径40mm-50mm厚度3mm钢管或4#5#角钢长度2.5m，尖端打入地下3m，每组接地体2根以上，若当地土壤电阻率过高应当加长加多接地体，接地体可呈直线或环形排列，两根接地体之间间距3m-5m，顶端用扁钢或圆钢焊接连成一体，接地体的焊接要牢固，焊接边尽可能多一些。要注意防腐蚀，埋地部分最后用镀锌件；
- 所用地脚板、膨胀螺栓、平垫、弹垫及螺母，均属客户自备；
- 电控柜、激光器、水冷机及风机等配件尺寸以实物为准。



安装用材料（客户自备）

名称	规格	数量	备注
地脚板	210×210×20	12	
膨胀螺栓	M16×250	48	

地基图

济南森峰激光科技股份有限公司

地基图

SF4020H4.10B

借通用件登记

描图

校核

旧底图总号

签字

日期